WX1900/1906 面板使用说明

目录

1	概要说明	3
	1.1 概述	3
	1.2 功能和指标参数	3
	1.3 标准化	4
	1.4 操作方式	4
2	操作说明	4
	2.1 通用按键	4
	2.2 基本操作	5
	2.3 普通花样操作	7
	2.4 花样登记10	C
	2.5 花样拷贝12	1
	2.6 花样命名13	3
	2.7 绕线	5
	2.8 穿线1	5
	2.9 原点测试	6
	3.0 花样选择1	7
	3.1 缝纫数据设定18	8
	3.11 试缝操作	8
4	P花样操作19	9
	4.1 登记 P 花样19	9
	4.2 编辑 P 花样2	1
	4.3 复制 P 花样	2
	4.3 P 花样缝制	3
5	组合(C)花样操作24	4
	5.1 C 花样数据输入	4
	5.2 C花样缝制2!	5

6.1 进入花样编辑模式	. 26
6.2 花样编辑	. 29
6.3 退出花样编辑模式	. 33
7 设置	. 34
7.1 机械参数	. 35
7.2 参数设置	. 35
7.2.1 压脚设置	. 37
7.2.2 起针速度设置	. 37
7.2.3 剪线设置	. 38
7.2.4 断线检测设置	. 38
7.2.5 其他设置	. 40
7.3 面板参数设置	. 42
7.4 超级设置	.43
7.5 原点调整	.43
8 花样模板	.46
8.1 橡筋花样模板	. 47
8.2 套机花样模板	. 47
8.3 菊花孔花样模板	.48
9 辅助设置	. 49
9.1 日期设置	. 49
9.2 语言设置	. 49
9.3 测试	. 50
9.3.1 输入测试	. 50
9.3.2 踏板校准	.51
9.4 系统升级	. 52
10 误码表	. 53
1900 花样一览表	. 56
1906 花样一览表	. 60
1903 花样一览表	.65

1 概要说明

1.1 概述

模板工业缝纫机电脑控制系统,主轴电机采用具有世界先进水平的交流伺服控制技术 驱动,具有力矩大、效率高、车速稳定和噪音低等特点。操作面板设计多样化可满足不同 客户的配套要求;系统采用德国式结构设计,安装和维修方便快捷,系统控制软件可通过 U盘升级,方便用户不断提高产品性能。

1.2 功能和指标参数

控制器型号	全自动模板机		
	1900: 3500rpm(间距 3mm 以下时)		
最高缝纫速度	1903: 2700 rpm		
	1906: 2700 rpm		
缝迹长度	0.1~12.7mm(最小分辨率 0.05mm)		
压脚送布	间断送布(脉冲马达双轴驱动方式)		
花样数据的记忆	U 盘		
暂停功能	在缝制途中可以让缝纫机停止		
缝纫速度限制	400~3500rpm(100rpm 单位)		
花样选择功能	花样号选择方式		
针数计数器	加数计数/减数计数方式(0~65000)		
缝制计数器	加数计数/减数计数方式(0~999999)		
一百上的 沿户	可以把缝制后的针位置移动到缝制范围内的任意位置设定为第2原		
- 泉 <u>-</u> 原 凤 的反正	点。		
缝纫机马达	伺服马达		
电源电压	AC220-240V		

1.3 标准化



1.4 操作方式

本系统触摸屏操作面板采用了业界先进的触摸操作技术,友好的界面以及便捷的操控 都给用户的日常使用带来革新性的变化。用户可以使用手指或者其他物体点触屏幕,完成 相应的操作。用户在使用过程中应该注意避免使用尖锐的物体触碰屏幕,以免对触摸屏造 成永久性损伤。具体操作方法参照后面章节的说明。



用户在使用过程中应该注意避免使用尖锐的物体触碰屏幕,以免对触摸屏造成永久性损伤。

2 操作说明

2.1 通用按键

在本系统的各界面上进行通用操作的按键如下:

序号	图标	功能
1	花样	花样管理键 →花样选择和花样管理
3	信息	信息键 → 查看版本信息
4	试缝	单步缝测试键 → 测试花样单步缝制
5		速度减小键→速度减小100转/分
6		速度增加键→速度增加100转/分
7	1900	速度键→输入速度值
8	压脚	中压脚高度键 → 设置中压脚高度
9	*	生产计数键 → 生产件数计数器
10	<u> </u>	底线计数键 → 针数计数器
11	基准	修改起缝点键→ 修改花样的起缝点
14	穿线	穿线键 → 穿线
15		花样确认键 → 按下花样确认键后进入准备缝制状态
17	菜单	菜单键→进入菜单界面

2.2 基本操作



2.3 普通花样操作



功能说明:

图标	功能
花样	花样选择和花样管理
信息	查看版本信息
花样号	花样号码
花样名	花样名称
	速度减小 100 转/分
	速度增加 100 转/分
1900	输入速度值
X	花样 X 尺寸
Y	花样 Y 尺寸
X 缩放	花样×缩放倍率
Y缩放	花样Y缩放倍率
针数	花样总针数
张力	花样张力值
中压脚	设置中压脚高度
压脚	设置压脚高度
*	件数计数器
	针数计数器
基准	修改花样的起缝点
穿线	穿线
	进入准备缝制状态
菜单	进入菜单界面

功能说明:

图标	功能
信息	版本信息查看按键
绕线	绕线按键
花样号	显示花样号码
花样名	显示花样名称
	速度减小 100 转/分
	速度增加 100 转/分
1800	输入速度值(可设置)
x	花样 × 尺寸
Y	花样 Y 尺寸
X 缩放	花样 X 缩放倍率
Y 缩放	花样Y缩放倍率
针数	花样总针数
张力	花样张力值(可设置)
中压脚	设置中压脚高度
穿线	穿线
	退出缝制界面按键

2.4 花样登记





2.5 花样拷贝



点击 , 进入U盘目录所在位置文 件夹(如右图),选择需要拷贝的花样文 件,按 , 按 , 按键返回上一界面	文件类型: .VDT .EVDT .SEW .DSR
	BROTHER ISM
	JUKI gm
	VDATA 未命名文件夹
	VD00001.VDT VD00002.VDT
	VD00003.VDT VD00004.VDT
	VD00005.VDT VD00006.VDT
	VD00008.VD1 VD00009.VD1
	确定
▲ 指入目标文件 按键,进入输入界面(如 右图),输入花样号码(200号以后),	201
确定 确定 后返回上一界面	
	7 8 9
	4 5 6
	1 2 3
	0 - +
	後日 確定



2.6 花样命名



点击 图所示)。	洋编辑	按钮进入打板	界面(如右	x 0.00 Y 0.00 花样开始	ax arr	0.00	S: P:		00 0 (2mm	
在打板界面	按下) 进入花样命	名界面(如							
在打板界面 右图所示) A 删除	· 按下 。 / 逐个删	〕 进入花样命 除输入字符	名界面(如	删除		右移	左移		清空	
在打板界面 右图所示) A 删除 B 右移	按下 。 逐个删 光标右) 进入花样命 除输入字符 移	名界面(如	删除 0	1	右移 2	左移 3	4	清空 5	
在打板界面 右图所示) A 删除 B 右移 C 左移	按下 。 逐个删 光标右 光标左	 进入花样命 除输入字符 移 移 	名界面(如	删除 0 6	1	右移 2 8	左移 3 9	4	清空 5 +	
在打板界面 右图所示) A 删除 B 右移 C 左移 D 清空	按下 。 逐个删 光标右 光标左 清空当)进入花样命 除输入字符 移 前输入的全部: 	名界面(如	删除 0 6 -	1 7 A	右移 2 8 B	左移 3 9 C	4 D	清空 5 + E	
在打板界面 右图所示) A 删除 B 右移 C 左移 D 清空	按下 。 逐个删 光标右 光标左 清空当	 进入花样命 除输入字符 移 移 前输入的全部 	名界面(如	删除 0 6 F	1 7 A G	右移 2 8 日 日	左移 3 9 C I	4 D J	清空 5 + E K	
在打板界面 右图所示) A 删除 B 右移 C 左移 D 清空 选择想要输	按下 。 逐个删 光标右 光标左 清空当	 → 进入花样命 除输入字符 移 移 前输入的全部 - 按下 	名界面(如 字符 结束花样命	删除 0 6 F L	1 7 A G M	右移 2 8 H N	左移 3 9 C I	4	清空 5 + E K Q	
在打板界面 右图所示) A 删除 B 右移 C 左移 D 清空 选择想要输 名操作。	按下 。 逐个删 光标石 子 行 入 的字符	 → 进入花样命 除输入字符 移 移 前输入的全部 - , 按下 	名界面(如 	删除 0 6 F L R	1 7 A G M S	右移 2 8 H N T	左移 3 9 C I U	4	清空 5 + E K Q W	
在打板界面 右图所示) A 删除 B 右移 C 左移 D 清空 选择想要输 名操作。 U 13 险该位	按下 。 逐个删 光标 着 之 3 次 称 了 行 则 不 则 不 则 不 则 不 则 不 则 不 则 不 则 不 则 不 则	 进入花样命 除输入字符 移 移 前输入的全部 , 按下 一 二 二<td>名界面(如 </td><td>删除 0 6 - F L R X</td><td>1 7 A G M S Y</td><td>右移 2 8 H N T Z</td><td>左移 3 9 C I 0 U</td><td>4</td><td>清空 5 + E K Q W</td><td></td>	名界面(如 	删除 0 6 - F L R X	1 7 A G M S Y	右移 2 8 H N T Z	左移 3 9 C I 0 U	4	清空 5 + E K Q W	

2.7 绕线



2.8 穿线





3.0 花样选择



3.1 缝纫数据设定

在数据输入界面或者缝制界面按 或者 可以降低或者提高缝制速度。按下 可进入速度 设置界面,直接输入速度值

3.11 试缝操作

① 进入缝制界面

在数据输入界面,按准备键 之后,准备键背景颜色变为绿色 ,此时进入缝制界面。 ② 进入试缝



4 P花样操作

4.1 登记 P 花样





4.2 编辑 P 花样



4.3 复制 P 花样



4.3 P 花样缝制



5 组合(C)花样操作

5.1 C 花样数据输入

组合花样简称 C 花样,由一组已登记花样组成, 每组 C 花样可以输入最多 6 个子花样。一共可以 登记最多 99 组 C 花样。 1. 进入 C 花样设置界面 在主界面点击"菜单"按键,进入设置界面后, 点击"循环缝制"进入C花样设置界面。如右 图。 A: C花样添加键 B: C花样命名键(字符串) C: C花样查询键 D: 当前 C 花样登记的子花样 E\F:C花样序列子花样切换键 G: 删除键 2. 设置 C 花样 按A键进入C花样号码编辑界面,设置花样号 码。点击 C 按键,进入 C 花样查询界面,此界面 可看到已登记的 C 花样号码。设置好 C 花样号码 后,点击 D 区域的按键可进入子花样设置界面, 在此界面中选取要登记的子花样,按确认键选 择,返回到 C 花样设置界面。



5.2 C花样缝制



6 花样图案编辑

6.1 进入花样编辑模式



功能说明:

按钮	功能
	选择图案
	保存图案
	上下移动中压脚
Ĩ	为花样命名
5	退出打版
ez.	回针等属性设置
\odot	后退送布
\odot	前进送布
Q	缩小显示
Æ	放大显示
	代码一览表
~	画空走
Q	点缝
E	直线缝
Λ.	曲线缝
∩	圆弧缝
Ō	圆缝
₹ €	多重缝
NN	直线曲折缝
ž	曲线曲折缝
<u>NN</u>	圆弧曲折缝

按钮	功能
(N)	圆曲折缝
▲ 绘图	界面下方显示绘图相关按钮
たまで 数型時代な	界面下方显示整图修改相关按钮
こ () () () () () () () () () ()	界面下方显示整线修改相关按钮
王』	界面下方显示段修改相关按钮
:	界面下方显示点修改相关按钮
> 功能码	界面下方显示功能码相关按钮
	界面下方显示其它按钮



序号	项目	内容
1	绝对坐标	表示从现在的机针位置到原点的绝对坐标。
2	相对坐标	表示现在的机针位置的相对坐标。
3	速度	表示当前点的缝制速度或空送速度。
4	针距	表示现在的要素缝制针迹长度。
5	要素种类	表示当前的要素种类。缝制数据时,显示该要素种类(空送、折线、曲线等)。机械控制命令时,显示该机械控制命令的种类 (剪线等)。
6	落针种类	表示有关落针位置的种类。 花样开端,表示是图案的起点位置(原点)。 要素中途,表示是要素内的中途点(即不是顶点也不是要素终端) 顶点,表示是折线的顶点。

序号	项目	内容
		要素终端,表示是要素的终端位置。
		花样终端,表示是图案的最终位置。

6.2 花样编辑

使用花样编辑功能,输入如下花样图案。











保存花样 按──按钮,进入图案花样保存界面,保存 编辑好的花样图案,如右图所示。 系统自动设定花样号码,用户也可以通过数			201	
字键盘输入希望值。按 确定 键后保存花样 图案。		7 4 1 0	8 5 2	9 6 3 ▲+
	•	VDT X 退出		写入图案

_

6.3 退出花样编辑模式

在花样编辑标准界面下,按 退出 退出花样		
编辑,进入到菜里界面(如石图所示)。		
	用户参数	辅助设置
	花样编辑	机械参数
	循环缝制	花样模板
		ман

7 设置



7.1 机械参数



7.2 参数设置





7.2.1 压脚设置

压脚设置参数说明如下表所示:

序号	参数名称	设定范围	初始值	设定内容
001	压框上升时间	OFF/1/2	1	 缝制完成后压框上升时间: OFF:不自动上升; 1:在最后一针的位置上升; 2:移动到缝纫开始处后上升;
050	压脚工作模式	0/1-7/8/9- 11/12	0	 压脚工作模式: 0:标准模式; 1-7:预留; 8:一段式电动踏板; 9-11:预留; 12:一键启动。 注意:设置为一键启动时,如果高级设置 中 25 项(自动启)打开,并且基本设置1 中 002(左右压脚下降动作)设置为8(抓板→延时→压板),那么可以自启动。
070	使用的脚踏控制器开关	1/2	1	使用的脚踏控制器开关: 1:脚踏控制器开关(单踏) 2:双连动脚踏控制器开关(可选)
071	脚踏控制器的动作模式	1/2	1	脚踏控制器的动作模式: 1: 二级压脚无效 2: 二级压脚有效
072	双连动脚踏控制器开关的动作 模式		1	双连动脚踏控制器开关的动作模式
471	设定压脚/纽扣夹的上升位置		14	设置压脚的高度,单位为 mm。
472	两端压脚的设定		6	设置二级压脚的高度,单位为 mm。

7.2.2 起针速度设置

序号	参数名称	设定范围	初始值	设定内容
100	慢速启动模式的设定 方法	ON/OFF	OFF	慢启动模式的设定方法 ON:开启

				OFF: 关闭
151	缝纫开始第1针速度	200-3200sti/min	800	缝制开始第1针速度 范围(200-3200sti/min)单位: 100sti/min
152	缝纫开始第2针速度	200-3200sti/min	1200	缝制开始第 2 针速度 范围(200-3200sti/min)单位: 100sti/min
153	缝纫开始第3针速度	200-3200sti/min	2500	 缝制开始第 3 针速度 范围 (200-3200sti/min) 单位: 100sti/min
154	缝纫开始第4针速度	200-3200sti/min	3200	缝制开始第4针速度范围(200-3200sti/min)单位: 100sti/min
155	缝纫开始第5针速度	ON/OFF	3200	禁止剪线动作 OFF:符合缝纫数据,进行剪线。 ON:所有的剪线动作无效。
991	慢启动	1-9	8	慢启动范围(1-9)

7.2.3 剪线设置

进入剪线设置界面需要输入密码,密码是 2013

序号	参数名称	设定范围	初始值	设定内容
164	禁止剪线动作	ON/OFF	OFF	禁止剪线动作 OFF: 符合缝纫数据,进行剪线。 ON: 所有的剪线工作无效。
590	剪线速度	200~400sti/min	280	剪线速度 200-400sti/min 单位(40sti/min) 初始默认值 280sti/min
592	主马达最终速度	400/800sti/min	800	主马达最终速度 400sti/min 800sti/min
655	剪线角度调整(度)	-30-50 度	0	剪线角度调整范围(-30-50 度) 单位:1度。

7.2.4 断线检测设置

序号	参数名称	设定范围	初始值	设定内容
20				

				断线检测
962	断线检测	ON/OFF	ON	OFF:关闭
				ON: 开启
				断线检测针数 范围
1002	断线检测针数	1-30 针	4	(1-30针)
				单位:1针

7.2.5 其他设置

序号	参数名称	设定范围	初始值	设定内容
150	倒缝针抬起	ON/OFF	OFF	倒缝针抬起: OFF: 无效 ON: 上轴停止时电机逆转, 针杆返回到最 上方的位置([注意事项]: 抬起倒缝针 时, 由于挑线杆会停止在比平时低的位, 因此开始缝纫的时候, 挑线杆要上升。所 以, 各别缝纫条件下会出现脱针的情 况。)
260	全部送布时间调 整	-80-80	0	全部送布时间调整范围 (-80-80)
500	底线夹线功能设 定	ON/OFF	OFF	底线夹线功能设定: ON: 有效 OFF: 无效
551	缝纫开始时面线 张力的打开	ON/OFF	OFF	收线电磁铁使能: ON: 有效 OFF: 关闭
553	收线电磁铁使能	ON/OFF	ON	缝纫开始时面线张力的打开:ON:有效OFF:关闭
554	收线角度调整	(-30~30)	0	收线角度调整 范围(-30~30)
566	底线夹线装置是 否安装	ON/OFF	OFF	底线夹线装置是否安装: ON: 已安装底线夹线装置 OFF: 未安装底线夹线装置
582	缝纫开始时紧固 面线张力	ON/OFF	ON	缝纫开始紧固面线张力:ON: 有效OFF: 无效
584	收线角度调整	-30~30	0	收线角度调整 范围(-30~30)
585	缝纫开始面线张 力值(紧固)	0-500	255	缝纫开始面线张力值(紧固)范围(0-500)
963	张力器模式	0/1	0	张力器模式0:手动张力器1:电子张力器
964	自动跑	ON/OFF	0	自动跑: ON:有效 OFF:无效
966	拨线方式	0/1/2	2	拨线方式: 0:无效 1:电子式 2:气动式
999	橡筋系数	0/1	0	橡筋系数: 0:0806 坐标系 1: 松紧带
1000	专用设备	0/5/6	0	专用外部设备 0: 无 5: Ready 信号

				6: 自动 Ready 信号
1001	移动刚性	0~1	1	移动刚性 86×系列默认 0
		01	-	43×系列默认 1
				倒踩开关
1003	倒踩开关	0~1	0	范围(0~1)
		• -		0: 倒踩九效
			1: 倒踩急停	
				推料延迟时间
1008	按料zī;日时间	10~1000	20	范围(10~1000ms)
	推科延迟时间			单位: 10ms
				初始默认值 20ms
				自动联机开关
1009 自动联机开关	白动形扣工子	ON/OFF	055	ON: 开
	日幼状机开大		OFF	OFF: 关
				初始默认值 OFF

7.3 面板参数设置

参数名称	设定范围	初始值	设定内容
故障查询	ON/OFF	OFF	故障查询 OFF: 关闭 ON: 开启
提示音	ON/OFF	ON	提示音 OFF:关闭 ON:开启
提示音使用默认音	ON/OFF	OFF	提示音使用默认音 OFF: 关闭 ON: 开启
音量	1-31	25	音量 范围 (1-31)
默认音类型	1-3	1	默认音类型 范围(1-3)
针迹显示	ON/OFF	ON	针迹显示 OFF: 关闭 ON: 开启
打版移动时中压脚抬 起	ON/OFF	ON	打版移动时中压脚抬起 OFF:关闭 ON:开启

7.4 超级设置



7.5 原点调整



7.5.1 马达原点调整

进入原点调整界面	
A:马达原点调整	
B:主轴原点调整	
	马达原点调整 🔶 🛧
	主轴原点调整 🔶 🖶
	Ş
XYZ 原点调整 按下需要调整的量,按	1: 0 x原点位置 2: 0 Y原点位置 3: 0 Z原点位置
	- +

7.5.2 主轴原点调整



8花样模板





8.3 菊花孔花样模板	-菊花眼第1层(mm)
设定相应参数,按" 🟏 "键即可生成花样,并	4.5 15 cr 201
且返回主界面,按" ※ "键直接退回到主界 面	外径(a) 内径(b) 菊花眼针数(c) 7.5 2 56
	- 菊花眼第2层(mm)
	圆直径 (d) 圆针数(c1) 6 15 cr 种植 a
	外径(a) 内径(b) 菊花眼针数(c)
	8.5 2 85
	坐标 基准点X 基准点Y 次原点X 次原点Y 0 0 0 0

9 辅助设置

9.1 日期设置



9.2 语言设置



9.3 测试



9.3.1 输入测试



9.3.2 踏板校准



9.4 系统升级



1) 面板升级:升级前需要将新版本程序 panel 文件和 qm 文件夹一起复制到 U 盘主目录,将 U 盘插入面板,然后通过

2)电脑箱升级:升级前需要将新版本程序 nc.bin 文件复制到 U 盘主目录。其它操作与面板升级类似。
 注意: 430/438/1900/1903 机型文件为 STNC430. BIN, 0806 机型文件为 nc. bin

3) 内核升级:升级前需要将新版本程序 conprog.bin 文件复制到 U 盘主目录。其它操作与面板升级类似。

4)翻译文件升级:升级前需要将新版本程序 qm 文件夹复制到 U 盘主目录。其它操作与面板升级类似。

5) 开机图片升级:升级前需要将新版本程序 LOGO.bin 文复制到 U 盘主目录。其它操作与面板升级类似。

6) 版本信息:升级前查看旧版本信息。

注意:将新文件复制到 U 盘时有的电脑不显示.bin 后缀名,这时候不需要去更改,直接复制即可。

10 误码表

主轴马达方面的故障

错误代码	原因和处理方法
E100	通知出现后,若不添加润滑脂(不进行清除工作的操作),缝纫机继续使用一段时
100	间后,此显示再会出现。添加润滑脂,然后执行清除工作的操作。
F111	缝纫机停止时,停车位置不正确。
	切断电源,确认剪线装置或者缝纫机电机是否出现异常现象。
E112	缝纫过程中主马达错误
E113	针杆未在上位停止位置,转动缝纫机手轮直到错误显示消失
E121	剪线无法完成。切断电源,确认固定刀、移动刀的刀刃部分是否出现刮痕或受损。
F130	缝纫主马达非正常停止或者同步显示器不良。切断电源,旋转皮带轮确认缝纫机是
2100	否锁定。确认电源电机主板的插排P11,上轴电机插排4P的插头状况是否良好。
E131	同步显示器接触不良。切断电源,确认电机主板插盘P11的插头状况是否良好。
F132	发现缝纫机主马达非正常旋转切断电源,确认电机主板插盘P11的插头状况是否良
2102	好。
F133	缝纫主马达停止位置不良。切断电源,确认电机主板插盘P11的插头状况是否良
2100	好。
	缝纫机主马达非正常升温或者温度传感器运转不良。切断电源,确认缝纫机电机状
E150	况。(如果反复进行短运针数(15针一下)的缝纫数据缝纫(短周期),上轴电机
	过热,就有发生[E150]故障的可能。)

送布方面的故障

错误代码	原因和处理方法
E200	无法检测X脉冲马达的原点。X方向位置传感器非正常,或者X编码器接触不良。
E203	X电机电流过大。X马达故障或马达控制电路板板故障。
E207	X电机无法移动。X方向压脚卡死; X马达编码器或X马达故障;
E208	X电机失控。X马达编码器故障。
E210	Y找不到原点。Y方向位置传感器非正常,或者X编码器接触不良。
E213	Y电机电流过大。Y马达故障或马达控制电路板板故障。
E217	Y电机无法移动。Y方向压脚卡死;Y马达编码器或X马达故障;
E218	Y电机失控。Y马达编码器故障。

压脚方面的故障

错误代码	原因和处理方法
E300	抬压脚电机找不到原点。电机安装位置错误,或者抬压脚电机编码器接触不良。
E303	抬压脚电机电流过大。马达故障或马达控制电路板板故障。
E307	抬压脚电机无法移动。压脚卡死;编码器或马达故障;
E308	抬压脚电机失控。马达编码器故障。

通信或记忆存储器方面的故障

错误代码	原因和处理方法
E410	检测出主板和控电板主板之间的通信错误。
E410	切断电源,再次接入电源。
E420	未插入存储工具。
E420	按 RESET 键, 排除错误。
	由于数据内容不正确无法使用,或者无数据。
E421	按RESET键,排除错误。
	确认存储工具中是否存入该式样序号的数据。
	读取存储工具信息时发生错误。
E422	按RESET键,排除错误。
	确认存储工具内的数据。
	存储工具内空间不足。
E424	按RESET键,排除错误。
	使用其他存储工具。
	写入存储工具时发生错误。
F425	按RESET键,排除错误。
	请使用指定存储工具。
	确认是否是禁止写入,或者是否有空间。
	注册在循环程序中的式样被删除。
E427	按RESET键,排除错误。
	重新注册循环程序,添加式样。
	设定在程序中的式样被删除。
E428	按RESET键,排除错误。
	重新设定程序,添加花样。
F440	主板数据存储异常。
	切断电源,并重新接入电源。

数据编辑方面的故障

错误代码	原因和处理方法
	做扩大设定之后,缝纫数据超过可以缝纫的区域。
E500	按RESET键,排除错误。
	再次设定扩大倍率或者缝纫区域。
	做扩大设定之后,数据螺距超过最大螺距12.7mm。
E502	按RESET键,排除错误。
	再次设定扩大倍率。
	程序数据出现异常。
5510	按RESET键,排除错误。
E310	从存储工具中重新读取程序数据,或者重新输程序数据。
	(重机打板格式的花样无法进行添加张力代码段操作)
	无法正确读取存储开关文件夹。
E581	复制前机种和复制后机种不正确。(438F的数据有读取到430F的可能性)
	按RESET键,排除错误。
	请读取同一机种的数据。

装置方面的故障

错误代码	原因和处理方法
E600	发生面线断裂。按RESET键,排除错误。按KEY_STEP_BACK键后移动压脚,可以继续 缝纫。
E690	抓线电机或中压脚电机找不到原点。电机安装位置错误或编码器故障。
E693	抓线电机或中压脚电机过流。
E697	抓线电机或中压脚电机无法移动。电机卡死,或编码器故障。
E698	抓线电机或中压脚电机失控。电机编码器故障。
	基板方面的故障
E700	电源电压异常上升。切断电源,确认输入电压。
E701	缝纫机主马达驱动电压异常上升。切断电源,确认电压
E705	电源电压异常下降。切断电源,确认输入电压。
E710	缝纫主马达检出异常电流。切断电源,确认缝纫机是否出现异常。
E711	脉冲电机检出异常电流。切断电源,确认压脚/纽扣夹的运转是否出现异常。

内部错误	E901	\E902	\E903	\E904	\E905	\E911	\E912	\E913	\E820	\E821	\E822	\E850
	检查机箱内所有接地线是否可靠连接。											

1900 花样一览表

世代日 团长		长高		世界日	因长	长	高
化件写		(mm)	(mm)	化件亏		(mm)	(mm)
1	111111111111111111111111111111111111111	24mm	3mm	2	100000000000000000000000000000000000000	10.5mm	2mm
3	·	16mm	2.4mm	4	r	24mm	3mm
5	177777777	10.4mm	2mm	6	P	16mm	2.4mm
7	1444444444	10.4mm	2mm	8	P	16mm	2.4mm
9	***************************************	24mm	3mm	10		24mm	3mm
11	144444	6.4mm	2.4mm	12		6.3mm	2.4mm
13	1)	6.4mm	2.4mm	14		8mm	2mm
15		8mm	2.2mm	16	WWW	8.3mm	2mm
17		10mm	0mm	18		10mm	0mm
19		25.2mm	0mm	20		24.8mm	0mm
21		25.2mm	0mm	22		35mm	0mm
23	WWWW	4mm	20mm	24	MMMMM	4mm	20mm
25	WWWW	4mm	20mm	26		4mm	20mm
27		0mm	20mm	28		0mm	10mm

龙栏号	图样	K	高	龙栏号		K	高
		(mm)	(mm)			(mm)	(mm)
29		0mm	20mm	30		0mm	20mm
31		10mm	7mm	32		12mm	7mm
33		10.2mm	6mm	34	\bigcirc	12mm	6mm
35	(MININIMAN)	7mm	10mm	36	WINNERWAN	7mm	10mm
37	*****	24mm	3mm	38	P~~~~~	8mm	2mm
39		11.8mm	12mm	40		12mm	12mm
41		2.4mm	20	42	*******	2.4mm	25mm
43	*******	2.4mm	25mm	44	*******	2.4mm	30mm
45		2.4mm	30mm	46	100000000000000000000000000000000000000	2.4mm	30mm
47		8mm	8mm	48		8mm	7.9mm
49		8mm	8mm	50		8mm	8mm
51	/	40mm	30mm	52		5mm	5mm
53	P	16.6mm	2.4mm	54	MAN WAAAAM	8.1mm	25mm
55		8mm	20mm	56	WANNA AAA WA	8.2mm	30mm
57	MANA ANA	8.1mm	25mm	58		8.1mm	30mm

花样号	图样	长 (mm)	高 (mm)	花样号	图样	长 (mm)	高 (mm)
59		8.1mm	25mm	60		10mm	30mm
61		38.4mm	20.1mm	62		28.8mm	20mm
63		19mm	20mm	64	\square	9.4mm	11mm
65	/	20mm	20mm	66		20mm	20mm
67		18mm	18mm	68		18mm	18mm
69		18mm	13mm	70		18mm	13mm
71		30mm	20mm	72		28mm	20mm
73		25mm	20mm	74		20mm	20mm
75		25mm	20mm	76	\ge	25mm	20mm
77		15mm	15mm	78		25mm	16mm
79		15mm	15mm	80	/	24mm	18mm
81	/	24mm	20mm	82		25mm	16mm
83	/	25mm	25mm	84	/	35mm	25mm
85		40mm	20mm	86	/	40mm	30mm
87		40mm	30mm	88		40mm	30mm

龙样是	凤样	长	高	龙母	团长	ĸ	高
1217 5	四件	(mm)	(mm)	1七1十 5	的什	(mm)	(mm)
89		40mm	30mm	90		40mm	30mm
91		40mm	30mm	92		40mm	30mm
93	\square	40mm	30mm	94		40mm	30mm
95	\ge	40mm	30mm	96	\ge	40mm	30mm
97	\ge	40mm	30mm	98		30mm	30mm
99		30mm	30mm	100		30mm	30mm
101	\square	30mm	30mm	102	\mathbf{X}	30mm	30mm
103	\square	30mm	30mm	104	\square	30mm	30mm
105		30mm	30mm	106	\square	30mm	30mm
107		30mm	25mm	108		30mm	25mm
109		30mm	25mm	110		30mm	30mm
111		30mm	30mm	112		30mm	30mm

1906 花样一览表

龙母	团长	K	高	井 七日	团长	ĸ	高
12/17 5	国作	(mm)	(mm)	1217 5	国件	(mm)	(mm)
1	X	8.0mm	5.0mm	2		10.0mm	6.0mm
3	WW	8.2mm	10.1mm	4	MAAM	9.0mm	20.0mm
5	WAAW	9.0mm	22.0mm	6	WAAW	9.0mm	24.0mm
7	WAAW	9.0mm	26.0mm	8	WVVVW	9.0mm	28.0mm
9	WVVVW	9.0mm	30.0mm	10	WAYAAAM	9.0mm	32.0mm
11	WVVVVW	9.0mm	34.0mm	12	WAVAVAW	9.0mm	35.0mm
13	WAYAAM	9.0mm	37.0mm	14	WINN	9.0mm	39.0mm
15	WW	9.0mm	41.0mm	16	N4NM	9.0mm	43.0mm
17	WAVAVAW	9.0mm	45.0mm	18	WWWW	9.0mm	47.0mm
19	WWWWW	9.0mm	49.0mm	20	WWW	9.0mm	20.0mm
21	WAAW	9.0mm	22.0mm	22	WWWW	9.0mm	24.0mm
23	WAAAM	9.0mm	26.0mm	24	WWWW	9.0mm	28.0mm
25	WAAAAA MA	9.0mm	30.0mm	26	WAYAAA MA	9.0mm	32.0mm
27	WAYAAAW	9.0mm	34.0mm	28	WWWWW	9.0mm	36.0mm

北 提 巴	因长	长	高	北投口	团长	长	高
化件亏	国作	(mm)	(mm)	化件丂	图件	(mm)	(mm)
29	WAVAVAW	9.0mm	38.0mm	30	WWWWWW	9.0mm	40.0mm
31	KAVVVVA	9.0mm	42.0mm	32	KAYAYAYAKI	9.0mm	44.0mm
33	NAVAAAAA MA	9.0mm	46.0mm	34	WWWWWW	9.0mm	48.0mm
35	MANANA MA	9.0mm	50.0mm	36	MAAM	9.0mm	20.0mm
37	MWWM	9.0mm	22.0mm	38	MANANA	9.0mm	24.0mm
39	WWWWW	9.0mm	26.0mm	40	WWWWWWW	9.0mm	28.0mm
41		9.0mm	30.0mm	42		9.0mm	32.0mm
43	WWWWWW	9.0mm	34.0mm	44		9.0mm	36.0mm
45		9.0mm	38.0mm	46		9.0mm	40.0mm
47	NAMMANAN	9.0mm	42.0mm	48	WWWWWWW	9.0mm	44.0mm
49		9.0mm	46.0mm	50	WWWWWWWWW	9.0mm	48.0mm
51	MANANANAN	9.0mm	50.0mm	52	MMMM	9.0mm	20.0mm
53	WWWW	9.0mm	22.0mm	54	MMMMM	9.0mm	24.0mm
55	WWWWW	9.0mm	26.0mm	56	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.0mm	28.0mm
57	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.0mm	30.0mm	58	XWAWAWA	9.0mm	32.0mm

龙样早	团样	长	高	龙 楼县	团样	长	高
化作与	的作	(mm)	(mm)	1七件 5	四作	(mm)	(mm)
59	WWWWWW	9.0mm	34.0mm	60	NANNAN MANANA	9.0mm	42.0mm
61	NAMANANA NA N	9.0mm	46.0mm	62	MINNIN	9.0mm	48.0mm
63	KANNANAN	9.0mm	50.0mm	64	WWWWWW	9.0mm	20.0mm
65	WWWW	9.0mm	22.0mm	66		9.0mm	24.0mm
67		9.0mm	26.0mm	68	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.0mm	28.0mm
69	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.0mm	30.0mm	70		9.0mm	32.0mm
71	NAM-HIMAN BO	9.0mm	34.0mm	72		9.0mm	36.0mm
73	DAMMMAN	9.0mm	38.0mm	74		9.0mm	40.0mm
75	RANNING CO.	9.0mm	42.0mm	76		9.0mm	44.0mm
77		9.0mm	46.0mm	78		9.0mm	48.0mm
79	CONVENIENCES	9.0mm	50.0mm	80	WWWWWWWWW	9.0mm	20.0mm
81		9.0mm	22.0mm	82		9.0mm	24.0mm
83		9.0mm	26.0mm	84		9.0mm	28.0mm
85		9.0mm	30.0mm	86		9.0mm	32.0mm
87		9.0mm	34.0mm	88		9.0mm	36.0mm

花样号	图样	长 ()、	高	花样号	图样	长 ()、	高
	1948	(mm)	(mm)			(mm)	(mm)
89		9.0mm	38.0mm	90		9.0mm	40.0mm
91		9.0mm	42.0mm	92		9.0mm	46.0mm
93		9.0mm	48.0mm	94		9.0mm	48.0mm
95		9.0mm	50.0mm	96		9.0mm	20.0mm
97		9.0mm	22.0mm	98		9.0mm	24.0mm
99		9.0mm	26.0mm	100		9.0mm	28.0mm
101		9.0mm	30.0mm	102		9.0mm	30.0mm
103		9.0mm	34.0mm	104		9.0mm	36.0mm
105		9.0mm	38.0mm	106		9.0mm	40.0mm
107		9.0mm	42.0mm	108		9.0mm	44.4mm
109		9.0mm	46.0mm	110		9.0mm	48.0mm
111		9.0mm	50.0mm	112		9.0mm	20.0mm
113		9.0mm	22.0mm	114		9.0mm	24.0mm
115		9.0mm	26.0mm	116		9.0mm	28.0mm
117		9.0mm	30.0mm	118		9.0mm	32.0mm

北	因长	长	高	北投口	因长	长	高
化件丂	国作	(mm)	(mm)	化件写	国作	(mm)	(mm)
119		9.0mm	34.0mm	120		9.0mm	36.0mm
121		9.0mm	38.0mm	122		9.0mm	40.0mm
123		9.0mm	42.0mm	124		9.0mm	44.0mm
125		9.0mm	46.0mm	126		9.0mm	48.0mm
127		9.0mm	50.0mm	128		8.0mm	15.0mm
129		8.0mm	20.0mm	130		8.0mm	25.0mm
131	AND THE REAL	8.0mm	30.0mm	132		8.0mm	35.0mm
133		8.0mm	38.0mm	134		8.0mm	40.0mm
135		8.0mm	45.0mm	136		8.1mm	28.0mm

1903 花样一览表

下面所示的缝纫花样已预先设置好。只要针可以穿过纽孔,就可以选择任何缝纫花样。对于没有包缝线的缝纫花样,在完成一边缝纫后就进 行剪线,然后再进行另一边的缝纫。

早和	知了粉		维粉		<u></u> 左十 <i>米</i>	尺寸 ()	mm)	
	红门山刻	1217	红奴	已组刻	下 纵	Х	Y	
1 • 34			6-6	_	18			
2					18			
35	-		8-8	_	22			
3			10-10		26			
4			12-12	_	30		3. 4	
5 • 36			6-6		23			
6 • 37			8-8	_	27			
7	4		10-10	_	31			
8			12-12	_	35	3.4		
9					35			
38			6-6	_	18			
10 • 39				8-8	_	22		
11		Z	10-10		26			
12 • 40		(\mathbf{x})	6-6	_	19			
13•41		(\mathbf{x})	8-8	_	23			
14		(\mathbf{x})	10-10	_	27			
15•42		(\mathbf{x})	6-6	_	24			
16•43		(\mathbf{x})	8-8	_	28			
17		(\mathbf{x})	10-10	_	32			
L		1	1					
号码	纽孔数	花样	线数	包缝数	针数	尺寸 ()	mm)	

						Х	Y
18•44			6		11		
19•45			8		13		
20			10		15	3.4	0
21	2		12		17		
22			16		21		
23 • 46			6		11		
24			10		15	0	3.4
25			12		17		
26 • 47			6-6		18		
27	4		10-10	_	26	3.4	2 4
28 • 48	4		6-6		23	3.4	3.4
29			10-10		31	-	
30 • 49		V	5-5-5		20		
31	3		8-8-8		29	3.0	2.5
32 • 50	3		5-5-5		20	3.0	2.0
33			8-8-8		29		

号码	细孔数		线数	包缝数	针数	尺寸(mm)
	2011030	1217	-24,92		F1 5X	Х	Y
101			6		12		
154			6	_	12		0
102			8	_	14		
×1 155			8		14	24	
103	2		10		16	5.4	0
104			12		18		
×2 105			16		22		
×2 106			20		26		
×1 156			6		11		
×3 107			6	_	12	- 0	3. 4
×3 123			10	_	16		
×3 108			12		18		
×3 109			5-5-5		21		
×3 124	2	$\overline{\mathbf{v}}$	7-7-7		27	2.6	2.4
*3 125	5		5-5-5		21		
×3 126			7-7-7		27		
157			6-6	1	18		
110			6-6	1	19		
×1 158			8-8	1	22		
111	4		8-8	1	23	3.4	3.4
112			8-8	3	25	-	
113			10-10	1	27		
127			12-12	1	31		

※1用于小孔纽扣。

※2 使用程序前,请检查纽孔直径不小于 2mm。 ※3 不可使用钮扣抬起弹簧。

号码	细孔数	花样	线数	包缝数	针数	尺寸(mm)
×4	2011X		~~~~			X	Y
114			6-6	0	24		
×5 136			6-6	0	24		
×4 128			8-8	0	28		
×5 137			8-8	0	28		
*4			10-10	0	32		
*5			10-10	0	32	-	
*4			12-12	0	36		
*5			12-12	0	36		
159			6-5	1	17		
116			6-5	1	18		
*1			8-7	1	21		
160			0.7	1		-	
			8-7	1	22	3.4	3.4
130	4		10-9	1	26		
161			6-6	1	18		
118			6-6	1	19	-	
×1			8-8	1	22		
119			8-8	1	23		
*1			10-10	1	26		
131		(\mathbf{x})	10-10	1	27		
145			12-12	1	31		
*4			6-6	0	24		
×5			6-6	0	24		
140 ×4			8-8	0	28		
132 **5			8-8	0	28		
141 **4			10.10	0	20		
133			10-10	0	32	_	
142			10-10	0	32		

※1 用于小孔纽扣。

※4 在完成一边缝纫后,钮扣夹就上升并进行拔线动作。为了将缝纫进行到底,在另一边的缝纫开始之前, 请继续踩下脚踩开关; 或在完成一边缝纫后,请再次踩下脚踩开关。

※5 在完成一边缝纫后,钮扣夹不上升而只进行拔线动作,并继续进行另一边的缝纫。

早和	细子粉		化 米石	旬缝数		尺寸 (mm)		
与14与	纽扎剱	1七行	线刻	包建数	す奴	Х	Y	
×1 164			6-6	1	18	3.4		
×3 121		Î	6-6	1	19			
×3 134		00	10-10	1	27			
×3×4 122			6-6	0	24	2.1	3.4	
×3×5 143		-	6-6	0	24	2.1		
135	4		10-10	0	32			
×3×5 144			10-10	0	32			
146			6-7	1	19			
147			8-9	1	23	2.4	3.4	
148			10-11	1	27	J. 4	0.4	
149		B	12-13	1	31			

※1 用于小孔纽扣。

※3 不可使用钮扣抬起弹簧。

※4 在完成一边缝纫后,钮扣夹就上升并进拔线动作。为了将缝纫进行到底,在另一边的缝纫开始之前,请继续踩下脚踩开关;或在完成一边缝纫后,请再次踩下脚踩开关。

※5 在完成一边缝纫后,钮扣夹不上升而只进行拔线动作,并继续进行另一边的缝纫。

用于带柄钮扣										
是码		线数	针粉	尺寸(nun)					
	1417	5X 3X		Х	Y					
150		6	12							
151		8	14	2.4	0					
152		10	16	3.4	0					
153		12	18							

创建附加缝纫花样时请注意

如果反复缝纫(短循环运转)运针数(15 针以下)短的缝纫数据,则可能会引起上轴马达过热错误[E150]的现象。